E TRKE 6960/1

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Le rogamos leer con atención las "Instrucciones de Uso".

	Carga Muy Húmeda	Carga Húmeda	Carga	Opciones de secado		Delicado *Delicado*	Ajuste secado *Ajustar secagem*	Avisador acústico y Anti arrugas no se pueden seleccionar juntos: Avisador acústico *Sinal acústico*	Anti-arrugas + *Anti-rugas +*	Inicio retardado / *Início retardado*
	Tiempos de secado indicativos (en minutos)		kg	Programas de tejidos de secado		**Reduce la intensidad de secado (recomendada para prendas delicadas)**	**Ajusta el nivel de secado al deseado**	**Marca el fin del ciclo de secado**	**Evita que la ropa salga arrugada**	**Retrasa el comienzo del ciclo de secado**
Algodón	95' 160'	80' 130'	3,0 6,0	Algodón / *Algodão* Máx. 6 kg	Extra seco *Extra seco*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*
	80' 130'	60' 110'	3,0 6,0		Guardar *Arrumar* *	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*
	60' 110'	50' 85'	3,0 6,0		Planchar *Engomar* *	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*	Algodón / *Algodão*
Sintéticos	25' 45'	20' 35'	1,0 2,5	Sintéticos / *Sintéticos* Máx. 2,5 kg	Guardar *Arrumar* *	Sintéticos / *Sintéticos*	-	Sintéticos / *Sintéticos*	Sintéticos / *Sintéticos*	Sintéticos / *Sintéticos*
	20' 35'	15' 25'	1,0 2,5		Planchar *Engomar*	Sintéticos / *Sintéticos*	-	Sintéticos / *Sintéticos*	Sintéticos / *Sintéticos*	Sintéticos / *Sintéticos*
Delicados	30'	20'	1,5	Delicados *Delicados* Máx. 1,5 kg	**Especial para prendas delicadas (por ejemplo, camisas).**	-	-	Delicados *Delicados*	Delicados *Delicados*	-
Ventilación	-	-	-	Ventilación *Ventilação*	**La carga es oreada y ventilada 30 minutos sin calor.**	-	-	Ventilación *Ventilação*	Ventilación *Ventilação*	Ventilación *Ventilação*
Tiempo	-	-	-	20 min. 30 min. 40 min. 60 min.	**Para completar el secado o secar prendas sueltas (para cualquier tipo de tela).**	-	-	20 min. 30 min. 40 min. 60 min.	20 min. 30 min. 40 min. 60 min.	20 min. 30 min. 40 min. 60 min.

* Programas de prueba según IEC 61121

Inicio *Início*	**Inicia el ciclo de secado. El piloto luminoso de Inicio/Pausa parpadea durante la fase de selección. Pulse para confirmar la selección final.**
Selección del programa	Gire el selector de programa hasta el programa deseado. El indicador luminoso situado junto al programa se ilumina. El indicador de inicio comienza a parpadear para mostrar que se encuentra en modo de selección. Una vez pulsado el botón Incio / Pausa, se enciende el indicador luminoso y comienza el programa.
Inicio retardado / *Início retardado*	**Retrasa el comienzo del ciclo de secado de 1 a 12 horas.** Para seleccionar el inicio retardado, gire el selector de programa hasta el programa deseado, seleccione las opciones y pulse el botón de inicio retardado. Cada vez que se pulsa el botón de inicio retardado, el ciclo de secado se retrasa una hora. Pulse el botón Inicio/Pausa para confirmar la selección. El indicador de inicio retardado parpadea y comienza la cuenta atrás de hora en hora. El parpadeo del indicador situado en el botón indica la cuenta atrás. Durante este tiempo el tambor gira de vez en cuando para que la carga se redistribuya y puede oírse la bomba en marcha durante un breve periodo de tiempo. Para cancelar o cambiar el inicio retardado seleccionado, gire el selector de programa a "0" o abra la puerta.
Tiempo restante *Tempo restante* h. min.	Una vez iniciado el ciclo, se muestra un tiempo de secado por omisión que depende del programa seleccionado y del secado seleccionado. Una vez transcurridos 15 segundos el tiempo se ajusta al tiempo real restante que depende del tamaño, tipo y humedad de la carga.
Ajuste secado *Ajustar secagem*	El ajuste de secado es una opción que permite establecer el secado deseado. Para seleccionar el programa y la opción de ajuste del nivel de secado, pulse el botón "**+**" para un mayor secado o pulse "**–**" para que se seque menos. El secado seleccionado se almacena como la opción preprogramada del programa seleccionado. La siguiente vez que se utiliza el programa de secado, aparece la opción preprogramada. Pulse los botones "**+**" o "**–**" del ajuste de secado para cambiar la opción preprogramada.
Filtro *Filtro*	El piloto luminoso se enciende cuando es necesario limpiar el filtro. **Hay que limpiar el filtro cada vez que se termina un ciclo.**
Depósito del agua *Reservatório de água*	Se enciende cuando hay que vaciar el depósito. El ciclo de secado se interrumpe automáticamente. **Vacíe el depósito.** Presione el botón Inicio/Pausa para volver a encender la secadora y retomar el programa.
Protección exceso secado Protecção excesso secagem	El piloto luminoso se enciende cuando se selecciona un programa de control de la humedad para indicar que la función está en marcha. La función no se activa en programas controlados por tiempo y en Aire.
INDICADORES DE LA SECUENCIA DEL PROGRAMA	
La secuencia del programa se muestra mediante indicadores luminosos que se encienden cuando se inicia el dicho programa y se apaga cuando termina.	

PREPARACIÓN DE LA ROPA

1. Cierre los cierres y vacíe los bolsillos.
2. Seque las prendas del revés.
3. No comprima la ropa dentro del tambor para que no salga retorcida.

Clasifique las prendas:

A) De acuerdo con los símbolos de la etiqueta (aplicada en el cuello o en una costura interior):

Apta para secado en tambor

Apta solamente para secado en tambor a baja intensidad. Pulse el botón Suave

No apta para secado en tambor

B) De acuerdo con la cantidad y el grosor o peso de las prendas
Si la cantidad de ropa es mayor que la capacidad de la secadora, separe la ropa de acuerdo con el peso (por ejemplo, separe las toallas de la ropa interior).

C) De acuerdo con el tipo de tela
Algodón/lino: en general las toallas, los manteles y las sábanas son de algodón o de lino.
Sintéticos: blusas, camisas, monos, etc. de poliéster, poliamida o mezclas de algodón y fibras sintéticas.

D) Según la intensidad de secado
- Es decir: para planchar, para guardar, etc.

No seque a máquina: lana, seda, medias de nylon, bordados delicados, telas con decoraciones de metal, objetos voluminosos como sacos de dormir, etc.

Importante: utilice solamente aditivos aptos para secadoras y aclare las prendas tratadas con quitamanchas antes de secarlas.

Utilice solamente objetos de plástico aptos para secadoras y no seque en la secadora prendas de goma o que se hayan impregnado con aceite vegetal.

LUZ DEL TAMBOR

Opción sólo disponible cuando se ha seleccionado el programa.

- Pulse el botón para encender la luz del tambor durante 30 seg. y vuelva a pulsarlo para apagarlo.

SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y LAS OPCIONES

Programa y opciones:
- Para seleccionar un programa es suficiente con girar el selector. Cuando el piloto luminoso Inicio/Pausa parpadea, indica que es necesario iniciar el ciclo.
- Para seleccionar una de las opciones disponibles hay que presionar el botón correspondiente. El piloto luminoso situado encima del botón se enciende para confirmar la selección.
- Vuelva a presionar el botón para cancelarla.

CÓMO INICIAR Y TERMINAR UN PROGRAMA

1. Una vez seleccionados el programa y las opciones, presione el botón Inicio/Pausa. Si al final del ciclo de secado no se descarga el tambor, la secadora inicia un ciclo antiarrugas automático de 60 minutos de duración. El tambor gira a intervalos regulares para que la ropa no se arrugue.
   La protección antiarrugas distribuye la ropa en el tambor.
   Si se selecciona esta opción y no se descarga la ropa, la secadora activa un ciclo antiarrugas de 12 horas.
2. Cuando termina el programa, ponga el selector en **"0"**.

CÓMO MODIFICAR UN PROGRAMA

Si se cambia el programa durante el ciclo de secado la secadora se detiene. El piloto luminoso de Inicio/Pausa parpadea.
Para activar el nuevo programa, presione el botón Inicio/Pausa.

CÓMO INTERRUMPIR UN PROGRAMA

Cómo interrumpir el secado
1. Seleccione el programa de oreado.
2. Presione el botón Inicio/Pausa.
   Deje enfriar la secadora 5 minutos antes de abrir la puerta.
   Para más seguridad el programa se para automáticamente cuando la puerta se abre.
3. Para volver a iniciar tras abrir la puerta, ciérrela y presione el botón Inicio/Pausa.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIOS

Hay que limpiar el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado:
1. Abra la puerta.
2. Tire del filtro hacia arriba.
3. Abra el filtro.
4. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.
5. Cierre el filtro.
6. Vuelva a colocar el filtro haciendo presión**.**

Vacíe el depósito del agua al final de cada ciclo de secado.
1. Tire del asa para extraer el depósito del agua.
2. Vacíe el depósito.
3. Vuelva a colocar el depósito del agua haciendo presión **hasta el fondo.**

SISTEMA DE DRENAJE

Si se utiliza una carga de 6 kg y una velocidad de centrifugado inferior a 1000 rpm, recomendamos conectar la secadora a una manguera de desagüe externa para así disponer de un drenaje de agua directo y evitar que se vacíe el recipiente de agua.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si la secadora presenta alguna anomalía de funcionamiento, se ruega verificar y tratar de resolver lo siguiente antes de acudir al Servicio de Asistencia:

El secado dura demasiado / La ropa no sale bien seca:
- ¿El programa es adecuado?
- ¿La ropa estaba demasiado mojada?
- ¿El filtro está atascado (el piloto luminoso del filtro está encendido)?
- ¿El intercambiador de calor está sucio? (lea las instrucciones de uso)
- ¿La temperatura ambiente es demasiado alta?

La secadora no funciona:
(presione el botón Inicio/Pausa cada vez que se vuelve a restablecer la corriente después de un corte).
- ¿Está bien enchufada?
- ¿Hay corriente eléctrica?
- ¿Se dispararon los fusibles de la red?
- ¿La puerta de la secadora está bien cerrada?
- ¿El programa está seleccionado?
- ¿Está seleccionada la opción de inicio retrasado?
- ¿Ha presionado el botón **Inicio/Pausa**?

El piloto luminoso del filtro o el del depósito de agua están encendidos:
- ¿El filtro está limpio?
- ¿El depósito de agua está vacío?
- ¿El depósito de agua está bien colocado?
- ¿El intercambiador de calor está limpio?

Hay gotas de agua debajo de la secadora:
- ¿El intercambiador de calor está bien colocado?
- ¿Hay pelusas sobre el intercambiador de calor?
- ¿Hay pelusas en la junta de la puerta?
- ¿El depósito de agua está bien colocado?

Parpadean todos los indicadores de las secuencias de programa:
- Llama al Servicio de Asistencia.

Cambio de la bombilla del tambor (si la hay):
- Cambie la bombilla si está quemada.
- **Desenchufe la secadora.**
- Abra la puerta y quite el difusor de cristal.
- Cambie la bombilla por una nueva y vuelva a colocar el difusor.
- Bombilla de recambio: Philips 15W, 230/240V, E14.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si después de haber inspeccionado y resuelto todos estos problemas el fallo no desaparece, apague la secadora y llame al servicio de asistencia técnica teniendo a mano la garantía.

Prepárese para describir:
- El tipo de fallo.
- El tipo y el modelo de secadora.
- El código de servicio (que en la placa de datos adhesiva aparece después de la palabra Servicio) que se lee a la derecha al abrir la puerta.
- Su dirección completa y número de teléfono.

SERVICE 0000 000 00000

5019 407 00246